





# Typschlüssel / Standardprogramm

<b>A11V</b>		<b>O</b>			<b>/</b>	<b>1</b>		<b>-</b>	<b>N</b>								
01	02	03	04	05		06	07	08		09	10	11	12	13	14	15	16

## Schwenkwinkelanzeige (Seite 59)

		40	60	75	95	130	145	190	260	
14	ohne Schwenkwinkelanzeige (ohne Zeichen)	●	●	●	●	●	●	●	●	
	mit optischer Schwenkwinkelanzeige	●	-	●	●	●	●	●	●	V
	mit elektrischem Schwenkwinkelsensor	●	-	●	●	●	●	●	●	R

## Stecker für Magnete (Seite 60)

		40	60	75	95	130	145	190	260	
15	DEUTSCH-Stecker angegossen, 2-polig – ohne Löschdiode	●	●	●	●	●	●	●	●	P

## Standard-/ Sonderausführung

16	Standardausführung	ohne Zeichen	
		mit Anbauteil oder Anbaupumpe kombiniert	-K
	Sonderausführung		-S
		mit Anbauteil oder Anbaupumpe kombiniert	-SK

- 1) S-Welle für Kombinationspumpe geeignet!  
 2) Passend an das Schwungradgehäuse des Verbrennungsmotors  
 3) 2  $\triangleq$  2-Loch; 4  $\triangleq$  4-Loch  
 4) NG190 und NG260 mit 2 + 4-Lochflansch

● = lieferbar    ○ = auf Anfrage    - = nicht lieferbar    □ = Vorzugsprogramm