



## **Montagesätze für Durchtriebspumpen, Anbauadapter**



Satz enthält die Positionen 30, 69, 84, 85 und 87, siehe Ersatzteilliste.

## **Montagesätze für Durchtriebspumpen, Kupplung**



Die Verfügbarkeit von Durchtriebsflansch und -kupplung bitte mit Bestellcode ab Seite 6 vergleichen.